

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Когда вы открываете крышку обычного мусорного бачка, вы должны коснуться его рукой или ногой. Это бывает неудобно и негигиенично. Благодаря новейшим разработкам, мы предлагаем вам инновационный подход в использовании мусорных корзин – автоматическое открытие и закрытие крышки мусорного бачка, основанное на инфракрасном датчике движения. Принцип действия прост - когда вы подносите руку или любой другой предмет к встроенному датчику, крышка автоматически открывается, затем также автоматически закрывается после того как вы выбросили мусор в бачок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Откройте крышку отсека для батарей и поместите в него четыре батарейки типа "AA", соблюдая полярность.
2. Включите питание устройства с помощью выключателя. В этот момент загорится индикатор питания (красная лампочка). Затем он начнет мигать один раз в 3 секунды. Это означает что устройство работает в нормальном режиме.
3. Когда вы будете выбрасывать мусор в корзину, поднесите его или вашу руку на расстояние около 10-15 см к индуктивному датчику (чуть выше датчика). Крышка автоматически открывается в течение 1 секунды, а затем автоматически закрывается через 5-6 секунд, но только после того как вы отойдете.
4. Если вы нажмете левую кнопку на панели рядом с индуктивным датчиком (кнопка для ручного управления), крышка бачка откроется, но она не закроется автоматически. Эта функция предназначена для замены мусорного пакета в корзине. Если вы хотите закрыть крышку, просто нажмите правую кнопку ручного управления, при этом система вернется в автоматический режим работы.

ИНДИКАЦИЯ

1. Индикатор питания в нормальном состоянии ожидания мигает красным (один раз в 3 секунды)
2. Когда крышка автоматически открывается, индикатор загорается зеленым.
3. Когда крышка закрывается автоматически, индикатор загорается красным.
4. Пока крышка бачка открыта в ручном режиме (с помощью левой кнопки ручного управления), индикатор мигает зеленым цветом (один раз в 3 секунды)
5. Когда батареи почти полностью разряжены, индикатор начинает мигать желтым (один раз в 3 секунды). В этом случае замените батареи на новые.

ПРИМЕЧАНИЕ

Средний срок службы комплекта батарей – 3-6 месяцев (в зависимости от их качества и интенсивности использования мусорной корзины).

ВНИМАНИЕ!!!

1. Нельзя мыть мусорный бачок под водой, так как устройство оснащено электронными компонентами, однако вы можете чистить его с помощью влажной тряпки/салфетки.
2. Не нажимайте и не давите на крышку мусорного бачка, когда она открывается. Это может привести к повреждению устройства.
3. Вовремя меняйте использованные батареи для предотвращения протекания электролита внутрь устройства..
4. Избегайте длительного попадания прямых солнечных лучей на индуктивный датчик.