

Инструкция к Тамагочи 49 в 1

1 Старт

Вставьте батарейку и изображение животного появится на экране, нажмите кнопку SELECT1 или SELECT2 и выберите одного из 49 животных, подходящей породы и нажмите С для подтверждения.

2 Временные установки

В меню выбора животного нажмите С для входа в Установки времени. Игрушка использует 12 часовую систему. Нажмите клавиши А и В одновременно для входа в меню времени – оно покажет SET. Нажмите SELECT1 и SELECT2 для установки часов, нажмите С для установки минут. По окончании установки нажмите В для сохранения настроек и для сброса в следующий раз. В случае если животному что-то понадобится или погода изменится – установка времени мигнет. Верните статус животного или статус погоды.

3 Процесс роста

Вставьте батарейку и изображение животного появится на экране, нажмите кнопку SELECT1 или SELECT2 и выберите одного из 49 животных, подходящей породы и нажмите С для подтверждения. Появится новорожденный персонаж, появление которого будет сопровождать музыка. Статус рождения: возраст 0, кормление 0, сон 0. После рождения животное получит характер и потребности. Животное будет постепенно расти. Если хозяин будет хорошо заботиться о нем – его возраст достигнет 20 лет и по достижению этого возраста животное скажет вам BYE BYE.

(1) Нажмите кнопку А или Е для выбора животного, вам будет предложено 23 на выбор, нажмите А или С для показа нового животного.

(2) После 8 миганий появится следующее животное, нажмите А, В, С для остановки мигания.

(3) Нажмите В для подтверждения

(4) Нажмите В для вывода режима времени

(5) Нажмите А для установки часов, нажмите В для установки минут

(6) После установки нажмите С для сохранения

Кормежка (вилка, нож):

Всего три вида еды

Основная – 4 раза в день максимум

Закуски: 10 раз в день максимум (коробочка)

Вода: 10 раз в день максимум (бокал)

После каждого кормления животное будет набирать 10 грамм. Иконка (мотание головой) означает, что животное переело и отказывается от еды.

Игры (мяч):

Выберите игру и нажмите В для подтверждения. Мелодия включится и появится иконка. Нажмите А для движения влево и нажмите В для движения вправо. При победе в игре включится радостная мелодия и веселая иконка, при проигрыше грустная мелодия и расстроенная иконка.

Музыка (нота):

Выберите это меню. Нажмите В для подтверждения, одна мелодия будет воспроизводиться на протяжении мигания иконки. После окончания песни животное станет радостней – появится веселая иконка, нажмите В для следующей песни.

Ножницы, кулак, тряпка (квадрат):

Нажмите А для выбора игры, нажмите В для подтверждения, включится музыка. Появится иконка. Нажмите А – появится иконка (ножницы), нажмите А два раза появится иконка (кулак), нажмите А три раза появится иконка (тряпка). Нажмите В для подтверждения, появятся ножницы, кулак, тряпка в произвольном порядке, нажмите С для вывода. Выиграйте игру и появится радостная иконка, в случае проигрыша появится грустная мелодия.

Танцы (дискошар):

Под состоянием голода (когда основная еда и закуски на уровне 0). Зайдите в меню танцев, появится иконка (дискошар), нажмите В для подтверждения. Зазвучит музыка и иконка будет прыгать вверх-вниз. После окончания песни появится веселая иконка и животное станет радостней, продолжайте танцы еще 3 раза и уровень счастья животного повысится на один уровень. Нажмите В для следующего танца.

Уборка (швабра):

После того как животное сходит в туалет его вес уменьшится на 30 грамм, иконка (экскременты) появится на экране и будет мигать. Выберите функцию уборки. Остальные функции будут недоступны, пока будет не убрано.

Укол:

Используйте эту функцию для лечения животного, когда появится иконка (череп), это означает, что животное заболело. Как только будет сделана инъекция животное станет радостным и иконка (череп) исчезнет.

Состояние (тетрадь):

Нажмите А один раз, проверьте уровень еды и здоровья, после появится иконка, нажмите А второй раз проверьте уровень сна – появится иконка, нажмите А третий раз проверьте вес - появится иконка. Нажмите А еще раз, проверьте уровень счастья.

Сон (месяц):

Войдите в это меню – появится иконка (в квадрате солнце и луна). Нажмите А для изменения направления указателя, нажмите В для выбора дня или ночи. Выберите ночь и животное будет спать пока вы не выберете день. Пока животное спит остальные функции будут недоступны.

Звуковой сигнал (телефон):

Если животному будет что-то нужно оно вас известит об этом звуковым сигналом.