

Игрушка радиоуправляемая на батарейках (или аккумуляторах).

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали! Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Установка батареек либо аккумуляторов (далее источники питания) в пульт управления и в игрушку.

- 1) Откройте отсек в корпусе игрушки и в корпусе пульта управления.
- 2) Установите источники питания, как указано на коробке. (Батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышки отсеков.

Примечание:

Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену источников питания; Установка и замена источников питания может производиться только взрослыми; При установке источников питания соблюдайте полярность; Не используйте вместе старые и новые источники питания, а также разные типы; Когда источник питания разряжается, игрушки начинают двигаться медленнее. Если это произошло, установите новый комплект источников питания; При зарядке источников питания следует использовать оригинальное зарядное устройство, поставляемое в комплекте с товаром. Используйте сеть напряжением 220-240V/50Гц; Использованные источники питания следует немедленно извлечь из игрушки; Во избежание повреждения игрушки извлекайте из нее и из пульта управления источники питания, если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного времени; По окончании игры не забудьте выключить питание (положение выключателя OFF);

Меры предосторожности:

Прежде чем дать игрушку детям, удалите всю упаковку; Не заряжать батарейки; Не разбирайте игрушку и не вносите самостоятельных изменений в её конструкцию. В случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать игрушку и обратитесь к специалистам; Берегите игрушку от попадания влаги и жидкостей. Не используйте игрушку вне помещений в дождливую погоду; Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей игрушки берегите её от попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых солнечных лучей; Во избежание возникновения помех не играйте вблизи телевизоров, радиоприемников, акустических систем и т. п; Не используйте игрушку в опасных местах и на неустойчивых поверхностях; Очищайте игрушку при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено использовать органические растворители и моющие средства; Не садитесь на игрушку и не кладите на неё тяжелые предметы. Не прилагайте излишних усилий при игре; Во избежание поражения электрическим током не позволяйте детям включать/выключать зарядное устройство в розетку. Это должны делать взрослые!

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы и снижения риска поломок важна правильная эксплуатация игрушки. Следует обратить внимание на следующее:

-Отключение питания: По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение OFF. Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, извлеките из нее элементы питания во избежание повреждений электронной схемы.

-Защита от пыли и влаги: Игрушку следует беречь от пыли и повышенной влажности. Храните её в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

-Защита от ударов: Будьте осторожны при обращении с игрушкой и при её транспортировке. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на игрушку тяжелые предметы.

Внимание: внешний вид изделия может отличаться от изображения на упаковке.
