

НЕОВООМ*Дарить позитив проще, чем вы думали!*8-3822-977-525
neoboom.tomsk.ru
neoboom@1gb.ru

Сейф-копилка пластиковый с электронным кодовым замком



Оригинальная электронная игрушка - копилка, затягивающая купюры, выполнена в виде сейфа с электромагнитной защёлкой и кодовым доступом.

НЕОВООМ*Дарить позитив проще, чем вы думали!*8-3822-977-525
neoboom.tomsk.ru
neoboom@1gb.ru

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Батарейки (3 шт. тип AA) устанавливаются в батарейный отсек в нижней части сейфа, для чего необходимо отвинтить крепёжный винт. Соблюдайте правильную полярность при установке батареек!

Если сейф новый (заводской пароль не менялся), то стандартный пароль установленный с завода 0000.
Для того чтобы открыть сейф наберите код 0000 - загорится зелёный индикатор, поверните кран по часовой стрелке и откройте дверцу при этом прозвучит звук, имитирующий скрип двери.

С внутренней стороны дверцы есть переключатель Голос - Музыка. Используйте переключатель для выбора желаемого режима.

Сейф с открытой дверцей издаёт тревожные сигналы примерно раз в 10 секунд.

Если пароль неизвестен (кто-то сменил пароль): выньте батарейки из батарейного отсека на 10 минут и установите заново - код сбросится на заводскую установку 0000.

Сейф не работает, если крышка батарейного отсека не закрыта и не привинчена.

ДЛЯ СМЕНЫ КОДА: откройте дверцу путём ввода стандартного кода 0000, дождитесь пока светодиод погаснет, нажмите и удерживайте кнопку [*], не отпуская [*] в течение 10 секунд введите новый 4х значный код (например 2676) и нажмите [#], после чего отпустите кнопку [*]. Проверьте новый код путём набора на клавиатуре 2676, сейф должен открыться.

Если купюры плохо затягивает, электронный замок не реагирует или не отщёлкивается - замените батарейки!

НЕОВООМ*Дарить позитив проще, чем вы думали!*8-3822-977-525
neoboom.tomsk.ru
neoboom@1gb.ru

Сейф-копилка пластиковый с электронным кодовым замком



Оригинальная электронная игрушка - копилка, затягивающая купюры, выполнена в виде сейфа с электромагнитной защёлкой и кодовым доступом.

НЕОВООМ*Дарить позитив проще, чем вы думали!*8-3822-977-525
neoboom.tomsk.ru
neoboom@1gb.ru

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Батарейки (3 шт. тип AA) устанавливаются в батарейный отсек в нижней части сейфа, для чего необходимо отвинтить крепёжный винт. Соблюдайте правильную полярность при установке батареек!

Если сейф новый (заводской пароль не менялся), то стандартный пароль установленный с завода 0000.
Для того чтобы открыть сейф наберите код 0000 - загорится зелёный индикатор, поверните кран по часовой стрелке и откройте дверцу при этом прозвучит звук, имитирующий скрип двери.

С внутренней стороны дверцы есть переключатель Голос - Музыка. Используйте переключатель для выбора желаемого режима.

Сейф с открытой дверцей издаёт тревожные сигналы примерно раз в 10 секунд.

Если пароль неизвестен (кто-то сменил пароль): выньте батарейки из батарейного отсека на 10 минут и установите заново - код сбросится на заводскую установку 0000.

Сейф не работает, если крышка батарейного отсека не закрыта и не привинчена.

ДЛЯ СМЕНЫ КОДА: откройте дверцу путём ввода стандартного кода 0000, дождитесь пока светодиод погаснет, нажмите и удерживайте кнопку [*], не отпуская [*] в течение 10 секунд введите новый 4х значный код (например 2676) и нажмите [#], после чего отпустите кнопку [*]. Проверьте новый код путём набора на клавиатуре 2676, сейф должен открыться.

Если купюры плохо затягивает, электронный замок не реагирует или не отщёлкивается - замените батарейки!