

Музыкальный центр - автомобиль

Описание

Перед вами настоящая портативная музыкальная система в виде коллекционной модели автомобиля. Она способна проигрывать ваши музыкальные композиции с носителей информации, внешних устройств или просто быть аудиоколонкой, имеет функции радиоприемника и кардридера. Наслаждайтесь качественным звучанием мощных стереодинамиков везде, где это возможно!

Перед началом работы

Вставьте прилагаемую аккумуляторную батарею в отсек для батареи снизу автомобиля. Если батарея разряжена, зарядите ее с помощью USB-кабеля. Зарядка происходит от компьютера и занимает от 3 до 5 часов. Не заряжайте в процессе использования.

Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (третья слева направо) в любом из режимов. При включении загорается ЖК-дисплей на заднем стекле автомобиля.

Громкость

Нажмите и удерживайте вторую слева кнопку для уменьшения громкости, нажмите и удерживайте четвертую слева кнопку для увеличения громкости в любом из режимов.

Режимы

Переключение между режимами происходит с помощью нажатия кнопки «М» («Mode»)

1. *Радиоприемный FM.* Перейдите в режим радиоприемника. Для первой настройки радиоканалов (а также для последующей перенастройки) нажмите и удерживайте кнопку «М». Радиоканалы настроятся автоматически. Для переключения между каналами нажимайте вторую слева (назад) или четвертую слева (вперед) кнопки.
2. *Аудиоколонка (LINE).* Позволяет проигрывать музыку с других внешних портативных устройств, имеющих аудиовыход 3,5мм, например, мобильных телефонов, планшетов, MP3-плееров. Подключите внешнее устройство к музыкальному центру-машинке с помощью прилагаемого аудиокабеля 3,5 мм. Перейдите в режим LINE. Начните воспроизведение на внешнем устройстве. Вы можете управлять воспроизведением как с внешнего устройства так и с помощью кнопок на музыкальном центре-машинке. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы (третья слева направо) для того чтобы поставить воспроизведение в режим паузы или снять его с паузы.
Нажмите вторую слева (назад) или четвертую слева (вперед) кнопку для переключения между треками.
3. *Режим воспроизведения с носителей информации (Hi-Fi).* Позволяет проигрывать музыку в формате MP3 с внешних USB-накопителей (устройство автоматически переходит в режим USB) или с карт памяти microSD (устройство автоматически переходит в режим CARD). Вставьте внешний USB-накопитель, например, USB- флэшку, или карту памяти microSD. Воспроизведение начнется автоматически. Управление функциями воспроизведения аналогично режиму LINE (см. пункт 2). Вы также можете менять предустановленные настройки эквалайзера с помощью длительного нажатия кнопки «М».
4. *Режим подключения к компьютеру (PC).* Появляется при подключении устройства к компьютеру с помощью кабеля USB. Позволяет использовать устройство как внешнюю стереоколонку, а также как кардридер с возможностью чтения/записи данных на карту памяти и USB-накопитель. Подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB. Перейдите в режим PC. При первом подключении кабеля устройство автоматически перейдет в режим PC. При использовании в качестве стереоколонки - см. пункт 2 (управление функциями аналогично режиму LINE). При использовании в качестве кардридера - устройство появится в вашем компьютере как съемный внешний диск автоматически. Для чтения/записи данных вставьте microSD-карту или USB-накопитель в устройство. Если устройство подключено к компьютеру, воспроизведение с USB-накопителя или microSD-карты невозможно, для воспроизведения музыки с USB-флэшки или microSD-карты - отсоедините кабель USB от устройства.