

Будильник со звуками природы и проекцией.

Инструкция.

1. Функции

- Дисплей с подсветкой, отображающий календарь (2000-2099), время, дату и день недели.
- Термометр по Цельсию (0°C-50°C) и Фаренгейту (32°F-122°F)
- Отображение времени в 12 и 24-часовом форматах.
- Будильник- звуки природы либо классическая полифоническая музыка
- Функция обратного отсчета (от 0:00:00-23:59:59)
- Функция воспроизведения встроенных мелодий
- Динамичная разноцветная подсветка-проекция под аккомпанемент встроенных мелодий
- Функция подсветки

2. Отображение по умолчанию.

Когда будильник включается 1 раз, по умолчанию установлено 12:00 AM в 12-часовом формате, дата: 1 января 2010 года, температура отображается в градусах Цельсия, такие функции, как будильник и режим «дремать» отключены.

3. Установка времени, даты, месяца и года.

1. В режиме отображения времени, нажмите SET чтобы активировать настройку времени, и начнут мигать данные часов. Нажимая клавиши UP/DOWN установите текущее время- сначала час, затем нажмите SET и с помощью UP/DOWN установите минуты, далее аналогично устанавливаются: год, месяц и дата (день недели отобразится автоматически в зависимости от текущего года и даты)

2. В режиме установки времени после введения всех данных нажмите клавишу MODE, либо не нажимайте ни одну из клавиш в течение 1 минуты, чтобы вернуться в нормальный режим.

4. Переключение между 12 и 24-часовым форматами.

В режиме отображения времени нажмите клавишу UP, чтобы переключиться между 12 и 24- часовым форматами.

5. Функции будильника и режима «дремать»

1. В режиме отображения времени, нажмите клавишу MODE, чтобы настроить функцию будильника, переключившись в окно с надписью ALARM слева. Нажмите кнопку DOWN, чтобы активировать функцию будильника ((.)) и режима «дремать» (Zz) (При активации соответствующие символы появятся на экране слева), и нажмите DOWN еще раз, чтобы отключить данные функции. В нормальном режиме отображения времени отсутствие символов ((.)) и Zz означает, что будильник и функция «дремать» отключены, и в установленное время не будет звучать сигнал. Если символы отображаются на экране, то функции активированы, в указанное время сработает будильник.

2. В Режиме установки будильника, нажмите клавишу SET, и начнут мигать данные часов. Нажимая клавиши UP/DOWN установите текущее время- сначала час, затем нажмите SET и с помощью UP/DOWN установите минуты, интервал функции «дремать» (повтора сигнала

будильника) и выберите мелодию для будильника. После установки, нажмите клавишу MODE дважды для возвращения в нормальный режим.

3. Когда подходит время срабатывания будильника, подсветка включается на 8 секунд, затем начинает играть музыка, и подсветка начинает мигать в ритм музыки. Сигнал будильника отключается автоматически через 2 минуты. Когда звонит будильник, нажмите любую клавишу, чтобы его отключить. Когда функция «дремать» активирована, будильник с подсветкой начинает играть через заданный интервал времени повторно. Автоматически он отключается через 1 минуту. Чтобы полностью отключить будильник, не дожидаясь повтора сигнала, нажмите клавишу SET дважды.

6. Установка таймера.

1. В режиме отображения времени, нажмите клавишу MODE дважды, чтобы войти в режим обратного отсчета. нажмите SET чтобы активировать настройку времени, и начнут мигать данные часов. Нажимая клавиши UP/DOWN установите заданный интервал: часы, затем минуты и секунды и после нажмите клавишу SET, чтобы сохранить данные.

2. После введения данных, нажмите клавишу UP, и начнется обратный отсчет. После истечения установленного времени раздадутся сигналы «ДиДиДи», которые будут играть в течение 1 минуты.

Чтобы поставить на паузу обратный отсчет, войдите в таймер и нажмите на клавишу UP.

7. Отображение температуры

В режиме отображения времени нажмите клавишу DOWN, чтобы переключиться между отображением температуры в градусах по Цельсию либо Фаренгейту.

8. Функция подсветки.

Подсветка автоматически отключается после нажатия любой клавиши через 8 секунд.

9. Воспроизведение встроенных мелодий.

В любом режиме нажмите клавишу SOUND, чтобы начали воспроизводиться мелодии и включилась подсветка и красочная проекция в такт музыки. По истечению промежутка времени мелодия и подсветка автоматически отключаются. Чтобы выбрать предыдущую мелодию нажмите клавишу UP, и клавишу DOWN, чтобы выбрать следующие мелодии. Всего в будильнике имеется 10 встроенных мелодий.

10. Требуемые батареи и их замена.

Используются 3 батареи AAA 1,5 Вольта, чтобы обеспечить питание будильника.

Так как в будильнике имеются функции подсветки, мелодии воспроизводятся достаточно громко, то желательно использовать мощные литиевые батареи для долгой их службы.

Если изображение на дисплее тусклое, мелодии воспроизводятся с искажением, то питания батарей недостаточно и их необходимо заменить.