

NEOBOOM*Дарить позитив проще, чем вы думали!*

8-3822-977-525
neoboom.tomsk.ru
neoboom@lgb.ru

Инструкция к часам бинарным «Спидометр»

Клавиша 1:

- Одно нажатие на нее показывает время (верхний циферблат показывает часы от 1 до 12, нижний показывает минуты). В левой части табло загорается индикатор AM/PM в зависимости от времени суток до полудня/ после полудня.

- Два нажатия на эту клавишу показывает дату (верхний циферблат – месяц (1 январь -12 декабрь)). Нижний циферблат показывает число (от 1 до 31)

- Три нажатия на клавишу 1 показывает день недели (верхний циферблат от 1 до 7)

Как понять, сколько часы показывают минут? Нижний циферблат имеет цифры от 5 до 55 – это пятиминутные отрезки. Также он имеет в нижней части цифры от 1 до 4 – это минуты, которые нужно прибавлять к пятиминутным отрезкам, чтобы понять, сколько часы показывают времени.

Пример: допустим, сейчас время 17-43. На часах спидометр будет гореть индикатор PM, верхний циферблат загорится полукругом до цифры 5 включительно, а нижний загорится до 40 включительно и до нижней цифры 3

Клавиша 2:

Нажатие на клавишу 2 сама по себе ни к чему не приведет, но она отвечает за открытие режима настройки

Для того, чтобы открыть режим настройки, нужно: один раз нажать на клавишу 1, когда часы покажут время, нажать клавишу 2 – верхний циферблат начнет моргать, Вы в режиме настройки

Верхняя клавиша для увеличения показателя, нижняя для переключения к следующему. Т.е. для настройки показателя час нажимаете верхнюю клавишу, пока не выставите необходимый показатель (например, 5 часов вечера – нажимаете верхнюю клавишу, пока не загорится 5 PM)

После того, как выставили часы, нажимаете нижнюю клавишу – начинает моргать нижний циферблат – выставляете минуты аналогично выше описанным способом. И так далее

Сначала выставляете время, затем дату, затем день недели, затем уровень яркости, последнее - это авто подсветка. То, с какой периодичностью часы будут загораться (с каким интервалом) - можно поставить в минутах от 5 до 30, а можно выключить совсем (On/Off), тогда часы будут загораться только при нажатии на верхнюю клавишу

