



Дарить позитив проще, чем вы думали!

8-3822-977-525
neoboom.tomsk.ru
info@neoboom.tomsk.ru

Часы настенные

Батарея:

При первых признаках недостаточного питания (при замедлении отсчета времени) необходимо заменить батарею в ближайшей к вам часовой мастерской у квалифицированного мастера. В приобретенных Вами часах используется батарея тип AA (1.5 В). Батарея в комплекте не поставляется.

Установка часов:

Осторожно извлеките из коробки часы. Снимите защитную упаковку с корпуса часов. Установите источник питания согласно обозначениям полюсов в гнезде для батарейки, расположенном в корпусе часов. Вращением колёсика (по часовой стрелке) на задней стенке часов выставите текущее время.

ВНИМАНИЕ!

Долговечность ваших часов и качество их работы зависят от исправности элемента питания.

Уход за часами.

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Не подвергайте часы воздействию предельных (высоких или низких) температур.
- Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте для этого легко испаряющиеся средства, (такие как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда Вы не пользуетесь часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению полировки корпуса.
- В ходе эксплуатации допускается естественное стирание покрытия корпуса.
- Для того чтобы обеспечить длительный срок службы, осуществляйте регулярный уход за ними, соблюдая вышеперечисленные условия.