

Интернет - магазин необычных подарков NeoBooM

Инструкция сувенир (шкатулка) музыкальная, механический завод.

Описание: небольшой механический заводной музыкальный инструмент. Источник звука - набор металлических язычков ("гребёнка") различной величины, каждый из которых издаёт звук определённой высоты. Вращаемый при помощи заводной пружины валик снабжён штифтами, задевающими в нужный момент за зубцы "гребёнки", заставляя их звучать. У некоторых музыкальных шкатулок ось валика имеет винтовую нарезку, вследствие чего валик при игре передвигается вдоль оси. Это позволяет фиксировать на нём более длинную пьесу (или несколько коротких).

Эксплуатация: Поверните ключ механического устройства по часовой стрелке до упора, отпустите ключ, начнет издаваться мелодия.

Мелодия звучит до тех пор, пока пружина не встанет в первоначальное положение.

Уход: Протирать сухой, чистой тряпкой.

Внимание! Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.