

Часы наручные бинарные "Самурай v2"

Инструкция




Рис. А
18:25(6:25 PM)




Рис. В
11 октября

Функция времени

Часы имеют возможность показывать дату и время, также имеется возможность автоматически отображать время каждые 15 минут

Как определять текущее время.

Нажатием на кнопку А, часы начнут отображать текущее время. Левая линия часов отображает часы. Правая линия-минуты. Итоговая цифра в каждой колонке получается сложением светящихся

цифр (рис.А). Нажмите кнопку А еще раз, и часы начнут отображать текущую дату (рис. В).

Установка времени

- 1) При отображении времени нажмите кнопку А и удерживайте ее в течении 2-х секунд, часы перейдут в режим установки времени. Начнет мигать левая линия (часы). Нажатием кнопки А установите часы.
- 2) Нажмите кнопку А и удерживайте ее в течение 2-х секунд, и начнет мигать правая линия (минуты), затем нажатием кнопки А установите минуты.
- 3) Нажмите кнопку А и удерживайте ее в течение 2-х секунд снова, Вы попадете в режим установки даты (при установке и отображении даты индикаторы АМ и РМ всегда горят). Загорится левая линия (месяц). Нажатием кнопки А установите месяц.
- 4) Аналогично установите день.
- 5) Нажмите кнопку А и удерживайте ее в течение 2-х секунд. Вы попадете в режим настройки отображения времени. Правая колонка будет полностью светиться. Нажмите кнопку А, тогда начнут светиться полностью обе-левая и правая колонки. Это означает, что время будет отображаться каждые 15 минут. Нажмите кнопку А, тогда будет светиться только правая колонка. Это означает, что функция автоматического включения дисплея каждые 15 минут отключена. Чтобы посмотреть время и дату, необходимо будет в нужный момент нажать кнопку А.
- 6) Нажмите кнопку а и удерживайте ее в течение 2-х секунд снова, или подождите в течение 5 секунд, и функция настройки часов отключится.

Часы наручные бинарные "Самурай v2"

Инструкция




Рис. А
18:25(6:25 PM)




Рис. В
11 октября

Функция времени

Часы имеют возможность показывать дату и время, также имеется возможность автоматически отображать время каждые 15 минут

Как определять текущее время.

Нажатием на кнопку А, часы начнут отображать текущее время. Левая линия часов отображает часы. Правая линия-минуты. Итоговая цифра в каждой колонке получается сложением светящихся

цифр (рис.А). Нажмите кнопку А еще раз, и часы начнут отображать текущую дату (рис. В).

Установка времени

- 1) При отображении времени нажмите кнопку А и удерживайте ее в течении 2-х секунд, часы перейдут в режим установки времени. Начнет мигать левая линия (часы). Нажатием кнопки А установите часы.
- 2) Нажмите кнопку А и удерживайте ее в течение 2-х секунд, и начнет мигать правая линия (минуты), затем нажатием кнопки А установите минуты.
- 3) Нажмите кнопку А и удерживайте ее в течение 2-х секунд снова, Вы попадете в режим установки даты (при установке и отображении даты индикаторы АМ и РМ всегда горят). Загорится левая линия (месяц). Нажатием кнопки А установите месяц.
- 4) Аналогично установите день.
- 5) Нажмите кнопку А и удерживайте ее в течение 2-х секунд. Вы попадете в режим настройки отображения времени. Правая колонка будет полностью светиться. Нажмите кнопку А, тогда начнут светиться полностью обе-левая и правая колонки. Это означает, что время будет отображаться каждые 15 минут. Нажмите кнопку А, тогда будет светиться только правая колонка. Это означает, что функция автоматического включения дисплея каждые 15 минут отключена. Чтобы посмотреть время и дату, необходимо будет в нужный момент нажать кнопку А.
- 6) Нажмите кнопку а и удерживайте ее в течение 2-х секунд снова, или подождите в течение 5 секунд, и функция настройки часов отключится.

NEOBOOM

Дарить позитив проще, чем вы думали!

8-3822-977-525

neoboom.tomsk.ru

neoboom@lgb.ru