

Будильник с подсветкой релаксатор

Инструкция по эксплуатации.

1. Функции:

- (1). Отображение времени, даты (с 2000 по 2099), неделю, температуру, поддержка формата времени 12-часов и 24-часа.
- (2). Будильник и режим сон: 8 мелодий, с одновременной активацией функции сна.
- (3) Температурный режим:.. Автоматический поиск температуры окружающей среды, может поддерживать преобразование в градусах Цельсия или Фаренгейта. Диапазон от-10С до-50С (16F-122F), точность может достигать + - 0,5 С.
- (4). Цвет: 7 меняющихся цветов.

2. Инструкция по эксплуатации

(1) Установка времени.

A:Нажмите "SET", чтобы активировать настройки времени и даты нажмите кнопки UP / DOWN. Последовательность выглядит следующим образом :Часы-минуты-год-месяц-день-неделю-выход.

B: диапазон настройки :1-12 или 0-23 час, минута 0-59, 2000-2099 за месяц, 1-31 за день, неделю, день недели автоматически изменится.

C: Нажмите UP чтобы переключиться между 12-часовой 24-часовой режимами времени.

(2). Установка будильника и сон

A: Нажмите MODE , чтобы войти в режим будильника.

B: Нажмите "SET", чтобы активировать настройки будильника. Нажимая кнопки UP / DOWN устанавливаем последовательно: Часы, минуты, сон, музыка и т.д. Чтобы выйти из настройки и сохранить данные, нажмите кнопку MODE или оставьте без каких-либо изменений будильник, тогда данные сохранятся через 1 минуту и включится режим отображения времени.

(3). Настройки температуры: Нажмите DOWN для переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта.

(4). Пресс TAP, чтобы активировать автоматически .

3. Внимание.

(1). Избегайте падения.

(2). Не чистите моющими средствами и жесткой тканью..

(3). Выньте батарею и вдените обратно для исходного состояния, чтобы сделать экран нормально, когда дисплей неупорядоченный.

(4). Не смешивайте новую батарею со старым, замените батарейки при потухании экрана.

НЕОБООМ

Дарить позитив проще, чем вы думали!

8-3822-977-525

neoboom.tomsk.ru

neoboom@igb.ru